

## Термические реле Z



Тепловое реле Z предназначено для защиты двигателей при тепловых перегрузках и пропадании фазы. Имеет переключающийся контакт, используемый в схеме управления двигателем.

В новой серии xStart тепловые реле были существенно усовершенствованы: проектирование упростилось за счет снижения количества типов контакторов.

Тепловые реле Z могут монтироваться непосредственно на контакторы серии DIL M до 250А. При необходимости могут устанавливаться отдельно с помощью дополнительного адаптера.